

istruzioni d'uso



1

Stampare e tagliare

Arcoprint GLOBAL
si presta alla stampa ink-jet
o laser (solo supporto in carta)



2

Spellicolare

Rimuovere la stampa
dal supporto a mezzo
ADHESION TAPE



3

Trasferire il soggetto
con una termopressa

Rimuovere
l'ADHESION TAPE
a freddo

